PL

Lampa solarna LED z czujnikiem ruchu Tracer Jupiter
Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do wykorzystania w przyszłości następujących informacji, aby zapewnić zadowalające i bezpieczne działanie produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania.
- Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.
- Podczas ładowania należy zwrócić uwagę by przewód zasilający nie był rozciągnięty nad otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła, które może uszkodzić izolację przewodu.
- Podczas ładowania kabel musi być ułożony tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się lub zaplątania.
- Ten produkt nie jest zabawką. Upewnij się, że dzieci są pod nadzorem i nie bawią się produktem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym małe dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Uwaga: Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu to bezwzględnie wymiany lub naprawy zawsze powinien dokonać wyspecjalizowany zakład naprawczy.

1. Zawartość opakowania
- Lampa
- Panel solarny z przewodem zasilającym
- Zestaw montażowy
- Instrukcja obsługi

2. Opis lampy
Lampa solarna ładuje się energią słoneczną w ciągu dnia i jest gotowa do pracy w automatycznym trybie, po zapadnięciu zmierzchu.

3. Przed pierwszym użyciem
3.1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że akumulator jest naładowany. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania. Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to znacząco skrócić żywotność akumulatora.
3.2. Panel solarny najlepiej zamontować w miejscu z dobrym dostępem do światła słonecznego, które zapewnia co najmniej 8 godzin nasłonecznienia dziennie. Umieszczenie panelu w zacienionym miejscu zmniejszy wydajność ładowania akumulatora, co przełoży się na krótszy czas pracy.
3.3. Do instalacji lampy naświetlacza polecamy wybrać miejsca z dala od nocnych źródeł światła.
Dla uzyskania jak największego zasięgu wykrywania ruchu lampę naświetlacza należy zamocować na wysokości pomiędzy 1,8 a 2,5 m.

4. Instrukcja
4.1. Przycisk zmiany trybu pracy służy do włączania lampy, przełączania trybu świecenia oraz wyłączania.
4.2. Tryby świecenia
Urządzenie pracuje w trzech trybach świecenia:
1. Po wykryciu ruchu lampa włącza się na 100% mocy na około 30 sekund.
2. Po wykryciu ruchu lampa włącza się na 100% mocy na około 30 sekund, po tym czasie świeci stale na 25% mocy.
3. Lampa działa stale na 50% mocy.
4. Całkowite wyłączenie lampy.

4.3. W celu naładowania lampy zastosuj instrukcję z punktu 3.2.

UWAGA
Źródło światła tej oprawy jest niewymienne, gdy źródło światła jest zużyte całą oprawę należy zutylizować.

Zasady bezpiecznego użytkowania
1. Nie okrywać produktu żadnymi przedmiotami.
2. Nie ciągnąc za przewód zasilający.
3. Uważać na rozgrzane powierzchnie.
4. Nie wpatrywać się w źródło światła.
5. Nie wrzucać do wody.
6. Nie rzucać.
7. Wyrób nie jest zabawką.
8. **Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać produktu.**

Parametry

Akumulator: 3,7 V, 1200 mAh
Klasa ochronności: IP65
Strumień świetlny: maks. 1200 lm
Kąt świecenia: 120°
Typ zainstalowanego źródła światła: niewymienne źródło światła dioda LED COB x 160 szt.

Utylizacja wyrobu:
1. Elementy opakowania w postaci papieru, kartonu i podobnych materiałów powinny być przekazane na makulaturę, lub wyrzucane do pojemników odpadowych przeznaczonych na papier.
2. Elementy z tworzyw sztucznych takie jak styropian, folie, wypełniacze granulowane i podobne powinny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne.

Urządzenia zasilane bateriami
Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory) lub baterie jednorazowego użytku.
Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu, jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:
Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia, oraz nie należy wkładać w odwrotny sposób do urządzenia.
Należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenie [+] i [-].
Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).
Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą.
Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

CE

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

EN

LED Solar lamp with motion sensor Tracer Jupiter
Instruction manual

Please read and retain for future reference the following carefully to ensure the satisfactory and safe operation of the light.

Safety notice caution:
- Before the first use, remove all packaging elements.
- Unwind and straighten the USB cable before use.
- Make sure that the USB cable has no visible damage.
- Make sure that the cable is not stretched over an open flame or other heat source that may damage the cable insulation.
- The cable must be positioned so as not to present a risk of tripping or entanglement
- This product is not a toy. Make sure children are supervised and do not play with the product
- This device is not intended for use by persons (including young children) with reduced physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.

Note: If the power cord is damaged, it must always be replaced or repaired by a specialized repair facility.

1. Package includes:
- Lamp
- Solar panel with power cord
- Mounting set
- Instruction manual

2. Product description
The solar lamp is charged with solar energy during the day and is ready to work in automatic mode after dusk.

3. Use direction
3.1. Make sure the battery is charged before first use. Several charge and discharge cycles may be required to reach full battery capacity. Avoid over-discharging the battery. This can significantly shorten the life of the battery.
3.2. The solar panel is best mounted in a place with good access to sunlight, which provides at least 8 hours of sunlight per day. Placing the panel in a shaded place will reduce the battery charging efficiency, which will translate into shorter working time.
3.3. To install the floodlight lamp, we recommend choosing places away from night light sources.
For the greatest range of motion detection, the floodlight lamp should be mounted at a height of between 1.8 and 2.5 m.

4. Instruction manual
4.1. The operating mode change button is used to turn the lamp on, switch the lighting mode and turn it off.
4.2. Lighting modes
The device operates in three lighting modes:
1. When motion is detected, the lamp turns on at 100% power for about 30 seconds.
2. After detecting movement, the lamp turns on at 100% power for about 30 seconds, after that time it lights up constantly at 25% power.
3. The lamp runs continuously at 50% power.
4. Turning off the lamp completely.

4.3. To charge the lamp please follow the point 3.2

NOTE
The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source is worn out, the entire lighting fitting must be replaced.

Safe use instruction
1. Do not cover the lamp with any objects.
2. Do not pull the power cable.
3. Be careful with hot surfaces.
4. Do not stare at the light source.
5. Do not immerse in water.
6. Do not throw it.
7. The product is not a toy.
8. Do not attempt to disassemble or repair the product yourself.

Parameters:

Battery: 3,7 V, 1200 mAh
Protection class: IP65
Luminous flux: max. 1200 lm
Beam angle: 120°
Light source type: LED COB non-replaceable light source x 160 pcs

Product disposal:
1. Packaging components in the form of paper, cardboard and similar materials should be transferred to waste paper or thrown into waste containers intended for paper.
2. Plastic elements such as polystyrene, films, granular fillers and similar should be thrown into containers intended for plastics.

Battery powered devices
These precautions apply to products that use rechargeable or non-rechargeable batteries.
Improper use of the battery may cause leakage, overheating, or explosion. Released electrolyte is a source of corrosion and can be toxic. May cause burns to skin and eyes and is also harmful if swallowed.

To reduce the risk of injury:
Batteries should be kept out of the reach of children.
Do not heat, open, puncture, destroy, or dispose of in fire, and do not insert the battery upside down to the device.
Pay particular attention to the [+] and [-] markings.
Do not use old and new batteries together, or different types of batteries (for example, carbon-zinc and alkaline).
Do not touch the battery terminals in the device with metal objects. These components can become hot and cause burns.
Remove the batteries from the device if the batteries are exhausted or if the device is to be stored for a long time.
Old or exhausted batteries should be removed from the device and disposed of or recycled in accordance with local waste disposal regulations.
In the event of battery leakage, remove all batteries, avoiding skin or clothing contact with the leaking electrolyte.
If battery fluid comes in contact with your skin or clothing, immediately wash the affected area with water.
Before inserting new batteries, clean the battery compartment thoroughly with a damp paper towel

CE

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

CS

Solární lampa Tracer Jupiter LED s pohybovým senzorem
Návod k obsluze

Prosíme, pečlivě si přečtěte a uchovávejte pro budoucí použití následující informace, abyste zajistili uspokojivý a bezpečný provoz výrobku.

Bezpečnostní pokyny:
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevykazoval žádné viditelné poškození.
- Při nabíjení si dejte pozor, aby napájecí kabel nebyl roztažen nad otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem tepla, což by mohlo poškodit izolaci kabelu.
- Při nabíjení musí být kabel položen tak, aby nedocházelo k riziku zakopnutí nebo zapletení.
- Tento výrobek není hračka. Ujistěte se, že děti jsou pod dohledem a nehrají si s výrobkem.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně malých dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo instruovány v používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Poznámka: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, vždy ho musí vyměnit nebo opravit specializovaná opravárenská firma.

1. Obsah balení
- Světlo
- Solární panel s napájecím kabelem
- Montážní sada
- Návod k obsluze

2. Popis lampy
Solární lampa se během dne nabíjí sluneční energií a je připravena k provozu v automatickém režimu po setmění.

3. Před prvním použitím
3.1. Před prvním použitím se ujistěte, že je akumulátor nabitý. Pro dosažení plné kapacity akumulátoru může být nutné provést několik cyklů nabíjení a vybíjení. Vyhněte se nadměrnému vybití akumulátoru. To může významně zkrátit životnost akumulátoru.
3.2. Solární panel nejlépe umístěte na místo s dobrým přístupem ke slunečnímu světlu, které poskytuje minimálně 8 hodin slunečního svitu denně. Umístění panelu ve stínu snižuje účinnost nabíjení akumulátoru, což se projeví kratším provozním časem.
3.3. Při instalaci reflektorové lampy doporučujeme vybrat místa vzdálená od nočních světel. Pro dosažení co největšího dosahu detekce pohybu je vhodné montovat reflektorovou lampu ve výšce mezi 1,8 a 2,5 metru.

4. Návod
4.1. Tlačítko pro změnu režimu provozu slouží k zapnutí lampy, přepnutí režimu svícení a vypnutí.
4.2. Režimy svícení
Zařízení pracuje ve třech režimech svícení:
1. Po detekci pohybu se lampa zapne na 100% jasu po dobu přibližně 30 sekund.
2. Po detekci pohybu se lampa zapne na 100% jasu po dobu přibližně 30 sekund, po této době svítí trvale na 25% jasu.
3. Lampa svítí trvale na 50% jasu.
4. Úplné vypnutí lampy.

4.3. K nabíjení lampy použijte pokyny z bodu 3.2.

POZNÁMKA
Zdroj světla této svítidla není vyměnitelný, když je zdroj světla vyčerpán, celé svítidlo je třeba zlikvidovat.

Pravidla bezpečného používání
1. Nepřikrývat výrobek žádnými předměty.
2. Nepřetahovat napájecí kabel.
3. Dávat pozor na rozpálené povrchy.
4. Neprohlížet se do zdroje světla.
5. Nevkládat do vody.
6. Nerýt.
7. Výrobek není hračka.
8. **Nepokoušejte se sami rozebírat nebo opravovat výrobek.**

Parametry

Akumulátor: 3,7 V, 1200 mAh
Ochranná třída: IP65
Světelný tok: max. 1200 lm
Úhel svícení: 120°
Typ instalovaného zdroje světla: nevyměnitelná světelná dioda COB x 160 ks.

Zneškodnění výrobku:
1. Obaly z papíru, kartonu a podobných materiálů by měly být recyklovány nebo vyhozeny do odpadkových kontejnerů určených pro papír.
2. Plastové prvky, jako je polystyren, fólie, granulované výplně a podobné, by měly být vyhazovány do kontej nerů určených pro plastové odpady.

Používání bateriových zařízení
Tyto bezpečnostní pokyny se vztahují na výrobky, které používají nabíjecí baterie (akumulátory) nebo jednorázové baterie.
Nesprávné používání baterií může vést k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu. Uvolněný elektrolyt je zdrojem koroze a může být toxický. Může způsobit popáleniny kůže a očí a je také škodlivý při požití.

Abyste snížili riziko úrazu:
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Baterie nesmíte ohřívat, otevírat, probodávat, poškozovat ani házet do ohně a nesmíte je vkládat do zařízení opačným směrem.
Mějte zvláštní pozornost na značení [+] a [-].
Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani baterie různých typů (např. uhličito-zinkové a alkalické).
Nedotýkejte se kovovými předměty konců baterií v zařízení. Tyto prvky se mohou rozpálit a způsobit popáleniny.
Pokud jsou baterie vyčerpány nebo pokud má být zařízení dlouhodobě skladováno, vyjměte baterie.
Staré vyčerpané nebo použité baterie vyjměte z zařízení a recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů.
V případě úniku z baterií vyjměte všechny baterie a vyvarujte se kontaktu únikajícího elektrolytu s kůží nebo oděvem. Pokud se elektrolyt z baterie dostane na kůži nebo oděv, okamžitě omyjte postižené místo vodou.

CE

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Použité zařízení může obsahovat látky s toxickými a karcinogenními vlastnostmi, nebezpečné pro lidské zdraví a život, včetně znečištění půdy a podzemních vod. Uživatel je zodpovědný za předání odpadního zařízení na jeho řádné zpracování na určené sběrné místo. Bližší informace o místě likvidace zařízení získáte na místním úřadě, v recyklačních společnostech nebo v místě, kde jste tento výrobek zakoupili.
Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití druhotných surovin, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní prostředí.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

SK Solárna LED lampa Tracer Jupiter so snímačom pohybu

Návod na použitie

Prosíme, dôkladne si prečítajte a uchovajte nasledujúce informácie na budúce použitie, aby ste zabezpečili uspokojivé a bezpečné fungovanie produktu.

Bezpečnostné informácie:

- Pred prvým použitím odstráňte všetky obaly.
- Dávajte pozor, aby napájací kábel nebol poškodený.
- Počas nabíjania dávajte pozor, aby napájací kábel nebol natiahnutý nad otvoreným ohňom alebo iným zdrojom tepla, ktorý by mohol poškodiť izoláciu kábla.
- Počas nabíjania musí byť kábel položený tak, aby nevzniklo riziko zakopnutia alebo zamotania.
- Tento produkt nie je hračka. Uistite sa, že deti sú pod dohľadom a nehrajú sa s produktom.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane malých detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo inštruované v používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Poznámka: Ak dojde k poškodeniu napájacieho kábla, vždy ho musí vymeniť alebo opraviť špecializovaný servisný závod.

1. Obsah balenia

- Lampa
- Solárny panel s napájacím káblom
- Montážny set
- Návod na použitie

2. Popis lampy

Solárna lampa sa počas dňa nabíja slnečnou energiou a je pripravená na použitie v automatickom režime po zotmení.

3. Pred prvým použitím

3.1. Pred prvým použitím sa uistite, že je akumulátor nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora môže byť potrebné vykonať niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania. Vyhnite sa nadmernému vybitiu akumulátora, čo môže výrazne skrátiť jeho životnosť.

3.2. Solárny panel umiestnite na miesto s dobrým prístupom ku slnečnému svetlu, ktoré poskytuje minimálne 8 hodín slnečného svitu denne. Umiestnenie panelu vo tieni zníži účinnosť nabíjania akumulátora, čo sa prejaví kratším časom používania.

3.3. Pri inštalácii reflektorovej lampy odporúčame vybrať miesta vzdialené od nočných svetiel. Pre dosiahnutie čo najväčšieho dosahu detekcie pohybu je vhodné montovať reflektorovú lampu vo výške medzi 1,8 a 2,5 metra.

4. Návod na použitie

4.1. Tlačidlo pre zmenu režimu prevádzky slúži na zapnutie lampy, prepínanie režimu svietenia a vypnutie.

4.2. Režimy svietenia

Zariadenie pracuje v troch režimoch svietenia:

1. Po detekcii pohybu sa lampa zapne na 100% jasu počas približne 30 sekúnd.
2. Po detekcii pohybu sa lampa zapne na 100% jasu počas približne 30 sekúnd, po tomto čase svieti trvale na 25% jasu.
3. Lampa svieti trvale na 50% jasu.
4. Úplné vypnutie lampy.

4.3. Na nabíjanie lampy použite pokyny z bodu 3.2.

POZNÁMKA

Zdrojom svetla tohto svietidla nie je vymeniteľný, keď je zdroj svetla vyčerpaný, celé svietidlo je potrebné zlikvidovať.

Pravidlá bezpečného používania

1. Neprekryť výrobok žiadnymi predmetmi.
2. Nepotiahnuť napájací kábel.
3. Dávať pozor na rozohriate povrchy.
4. Nepozerajte sa do zdroja svetla.
5. Nevkladať do vody.
6. Nehádzať.
7. Výrobok nie je hračka.
8. **Nepokúšajte sa sami rozbierať alebo opravovať výrobok.**

Parametre

Akumulátor: 3,7 V, 1200 mAh
Ochranná trieda: IP65
Svetelný tok: max. 1200 lm
Uhol svietenia: 120°
Typ inštalovaného zdroja svetla: nevymeniteľné zdroj svetla dióda LED COB x 160 ks.

Likvidácia výrobku:

1. Obaly z papiera, kartónu a podobných materiálov by mali byť recyklované alebo vyhodené do odpadových kontajnerov určených pre papier.
2. Plastové prvky, ako je polystyrén, fólie, granulované výplne a podobné, by mali byť vyhadzované do kontajnerov určených pre plastové odpady.

Zariadenia napájané batériami

Tieto bezpečnostné pokyny sa vzťah ujú na výrobky, v ktorých sa používajú nabíjacie batérie (akumulátory) alebo jednorazové batérie.

Nesprávne používanie batérií môže viesť k úniku elektrolytu, prehriatiu alebo výbuchu. Uvoľnený elektrolyt je zdrojom korozie a môže byť toxický. Môže spôsobiť popáleniny kože a očí a je tiež škodlivý pri požití.

Pre zníženie rizika úrazu:

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nesmie byť zahrievané, otvárané, prepichované, poškodzované alebo hádzané do ohňa a nesmie byť vkladané do zariadenia opačným smerom.
Venujte osobitnú pozornosť označeniu [+] a [-].
Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie ani batérie rôznych typov (napríklad uhličito-zinkové a alkalické).
Nedotýkajte sa kovovými predmetmi koncov batérií v zariadení.
Tieto prvky sa môžu rozohriať a spôsobiť popáleniny.
Ak sú batérie vyčerpané alebo ak má byť zariadenie dlhodobo skladované, vyberte batérie.
Staré vyčerpané alebo použité batérie vyberte zo zariadenia a recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.
Ak unikne elektrolyt z batérií, vyberte všetky batérie a vyvarujte sa kontaktu unikajúceho elektrolytu s kožou alebo odevom. Ak sa elektrolyt z batérie dostane na kožu alebo odev, okamžite opláchnite postihnuté miesto vodou.

Symbol prečiarknutého smetného koša umiestneného na zariadení, obale alebo sprievodných dokumentoch znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený spolu s iným odpadom. Použité zariadenie môže obsahovať látky s toxickými a karcinogénnymi vlastnosťami, nebezpečné pre ľudské zdravie a život, vrátane znečistenia pôdy a podzemných vôd. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie odpadového zariadenia na jeho riadne spracovanie na určené zberné miesto. Bližšie informácie o mieste likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade, v recyklačných spoločnostiach alebo v mieste, kde ste tento výrobok kúpili.
Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu druhotných surovín vrátane recyklácie, odpadových zariadení. V tomto štádiu sa vytvárajú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté prírodné prostredie.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

HU

Tracer Jupiter LED napelemes lámpa mozgásérzékelővel
Használati útmutató

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg a következő információkat a későbbi használatra, hogy biztosítsa a termék kielégítő és biztonságos működését.

Biztonsági információk:
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolást.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen sérült.
- Töltés közben figyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen kitéve nyílt tűznek vagy más hőforrásnak, ami károsíthatja a kábel szigetelését.
- A töltés közben a kábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen botlási vagy elakadási veszély.
- Ez a termék nem játék. Győződjön meg róla, hogy a gyerekek felügyelet alatt állnak, és ne játszanak a termékkel.
- Ez az eszköz nem alkalmas olyan személyek (beleértve a kisgyermekeket) használatára, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik vannak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem vannak felügyelve vagy instruáltak az eszköz használatában azért a személyért, aki felelős az ő biztonságukért.

Megjegyzés: Ha a tápkábel megsérül, azt mindig szakképzett szerviz vállalatnak kell kicserélnie vagy javítania.

1. Csomag tartalma
- Lámpa
- Napelemes panel tápkábellel
- Szerelőkészlet
- Használati útmutató

2. Lámpa leírása
A napelemes lámpa nappal napenergiával töltődik fel, és sötétedés után automatikus üzemmódban működik.

3. Első használat előtt
3.1. Első használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve. Az akkumulátor teljes kapacitásának eléréséhez több töltési és lemerülési ciklusra lehet szükség. Kerülje az akkumulátor túlzott lemerítését, mivel ez jelentősen csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
3.2. A napelemes panelt a napfény jó hozzáférhetőségű helyére kell telepíteni, amely napi legalább 8 órás napsütést biztosít. A panel árnyékos helyre helyezése csökkenti az akkumulátor töltési hatékonyságát, ami rövidebb működési időt eredményez.
3.3. Az árnyékoló lámpa telepítéséhez ajánlott helyeket válasszon, távol az éjszakai fényforrásoktól. A legnagyobb érzékelési hatótávolság érdekében az árnyékoló lámpát 1,8 és 2,5 méter magasság között kell felszerelni.

4. Használati utasítás
4.1. A működési mód váltógombja a lámpa bekapcsolására, a fényerő módjának váltására és kikapcsolására szolgál.
4.2. Fényerő módok
Az eszköz háromféle fényerő módú:
1. Mozgás érzékelésekor a lámpa 100% fényerővel bekapcsol 30 másodpercre.
2. Mozgás érzékelésekor a lámpa 100% fényerővel bekapcsol 30 másodpercre, majd állandóan 25% fényerőn világít.
3. A lámpa állandóan 50% fényerőn világít.
4. A lámpa teljes kikapcsolása.

4.3. A lámpa töltéséhez kövesse az 3.2. pontban található utasításokat.

FIGYELEM
A lámpa fényforrása nem cserélhető, amikor a fényforrás elfogy, az egész lámpát meg kell semmisíteni.

Biztonságos használati szabályok
1. Ne fedje le a terméket semmilyen tárggyal.
2. Ne húzza meg a tápkábelt.
3. Figyeljen a felmelegedett felületekre.
4. Ne nézzen a fényforrásba.
5. Ne dobja vízbe.
6. Ne dobja el.
7. A termék nem játék.
8. **Ne próbálja meg szétszedni vagy megjavítani a terméket.**

Paraméterek

Akkumulátor: 3,7 V, 1200 mAh
Védettségi osztály: IP65
Fényáram: max. 1200 lm
Világítási szög: 120°
Telepített fényforrás típusa: nem cserélhető fényforrás LED COB x 160 db.

Termék megsemmisítése:
1. A papírból, kartonból és hasonló anyagokból készült csomagolóelemeket papírhulladéknak kell adni, vagy a papírra szánt hulladékgyűjtő edényekbe kell dobni.
2. A polisztirolból, fóliáb ól, granulált töltőanyagokból és hasonló műanyag elemekből készült elemeket műanyag hulladékgyűjtő edényekbe kell dobni.

Elemmel működtetett berendezések
Ezek az elővigyázatossági intézkedések az újratölthető (akkumulátorokkal) vagy egyszer használatos elemekkel működő termékekre vonatkoznak.
Az elemek helytelen használata elektrolit szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat. A kiszabadult elektrolit korrózió forrása lehet, és mérgező lehet. Bőr- és személyi égetést okozhat, valamint lenyelése veszélyes lehet.

Az sérülés kockázatának csökkentése érdekében:
Az elemeket távol kell tartani a gyermekektől.
Az elemeket nem szabad melegíteni, kinyitni, átszúrni, megrongálni vagy tűzbe dobni, és nem szabad őket a berendezés ellenkező irányába helyezni.
Figyelni kell a [+] és [-] jelzésekre.
Ne használjon egyszerre új és régi elemeket, vagy különböző típusú elemeket (például szén-cink és alkáli elemeket).
Ne érjen fémes tárgyakkal az elem végéhez a berendezésben.
Ezek az elemek felmelegedhetnek és égési sérüléseket okozhatnak.
Ha az elemek elhasználódtak, vagy ha a berendezést hosszabb ideig tárolják, vegye ki az elemeket.
A használt vagy kimerült elemeket ki kell venni a berendezésből, és a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően újra kell hasznosítani vagy megsemmisíteni.
Ha az elemekből szivárog a elektrolit, távolítsa el az összes elemet, elkerülve az elektrolit érintkezését a bőrrel vagy a ruhával. Ha az elemek elektrolitja a bőrre vagy a ruhára kerül, az érintett területet azonnal vízzel öblíteni kell.

A berendezésen, a csomagoláson vagy a mellékelt dokumentumokon található áthúzott kuka jel azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék mérgező és rákkeltő tulajdonságokkal rendelkező, emberi egészségre és életre veszélyes, továbbá a talajt és a talajvizet szennyező anyagokat tartalmazhatnak. A felhasználó kötelessége leadni a kijelölt gyűjtőhelyen a leselejtezett berendezést megfelelő kezelés céljából. A berendezések ártalmatlanítási pontjaival kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz a helyhez, ahol a terméket vásárolta. A háztartás fontos szerepet játszik a másodlagos nyersanyagok – többek között az újrafeldolgozás, a hulladékkezelő berendezések – újrafelhasználásához és hasznosításához való hozzájárulásban. Ebben a szakaszban olyan attitűdök alakulnak ki, amelyek befolyásolják a közjó megőrzését, amely tiszta természeti környezet.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

RU

Светодиодная солнечная лампа Tracer Jupiter с датчиком движения

Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните для дальнейшего использования следующую информацию, чтобы обеспечить удовлетворительную и безопасную работу продукта.

Информация о безопасности:

- Перед первым использованием удалите все элементы упаковки.
- Обратите внимание, что сетевой кабель не имеет видимых повреждений.
- При зарядке убедитесь, что сетевой кабель не растянут над открытым огнем или другим источником тепла, который может повредить изоляцию провода.
- Во время зарядки убедитесь, что кабель уложен так, чтобы не создавалось риска споткнуться или запутаться.
- Этот продукт не является игрушкой. Убедитесь, что дети находятся под присмотром и не играют с продуктом.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая маленьких детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если их не наблюдает или не инструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

Примечание: Если сетевой кабель поврежден, его обязательно должен заменить или отремонтировать специализированный ремонтный цех.

1. Содержание упаковки

- Лампа
- Солнечная панель с сетевым кабелем
- Комплект для монтажа
- Руководство по эксплуатации

2. Описание лампы

Солнечная лампа заряжается солнечной энергией в течение дня и готова к работе в автоматическом режиме после наступления темноты.

3. Перед первым использованием

3.1. Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор заряжен. Для полной ёмкости аккумулятора может потребоваться выполнить несколько циклов зарядки и разрядки. Избегайте излишнего разряда аккумулятора, так как это может существенно сократить срок службы аккумулятора.

3.2. Солнечную панель лучше устанавливать на месте с хорошим доступом к солнечному свету, который обеспечивает не менее 8 часов солнечного света в день. Установка панели в затененном месте уменьшит эффективность зарядки аккумулятора и приведет к сокращению времени работы.

3.3. Для установки прожекторной лампы рекомендуется выбирать места, удаленные от ночных источников света. Чтобы получить максимальный диапазон обнаружения движения, прожекторную лампу необходимо установить на высоте от 1,8 до 2,5 метра.

4. Инструкции

4.1. Кнопка переключения режима работы используется для включения и выключения лампы, переключения режима освещения.

4.2. Режимы освещения

Устройство работает в трех режимах освещения:

1. При обнаружении движения лампа включается на 100% яркости на примерно 30 секунд.
2. При обнаружении движения лампа включается на 100% яркости на примерно 30 секунд, после чего светит постоянно на 25% яркости.
3. Лампа светит постоянно на 50% яркости.
4. Полное выключение лампы.

4.3. Чтобы зарядить лампу, следуйте инструкциям в пункте 3.2.

ВНИМАНИЕ

Источник света этой светильника не подлежит замене. При исчерпании источника света всю светильнику следует утилизировать.

Правила безопасного использования

1. Не закрывайте продукт никакими предметами.
2. Не тяните за сетевой кабель.
3. Будьте осторожны с горячими поверхностями.
4. Не смотрите прямо на источник света.
5. Не погружайте в воду.
6. Не бросайте.
7. Продукт не является игрушкой.
8. **Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать продукт.**

Параметры

Аккумулятор: 3,7 В, 1200 мАч
Класс защиты: IP65
Световой поток: макс. 1200 люмен
Угол освещения: 120°
Установленный тип источника света: несменный источник света светодиод COB x 160 шт.

Утилизация изделия:

1. Материалы упаковки, такие как бумага, картона и аналогичные материалы, должны быть отправлены на макулатуру или выброшены в контейнеры для мусора, предназначенные для бумаги.
2. Пластиковые материалы, такие как стиропор, пленка, гранулированные наполнители и аналогичные, должны выбрасываться в контейнеры для пластика.

Устройства с батареями

Эти меры предосторожности относятся к продуктам, в которых используются аккумуляторы для зарядки (аккумуляторы) или одноразовые батареи.

Неправильное использование батарей может привести к разливу электролита, перегреву или взрыву. Выбывший электролит является источником коррозии и может быть токсичным. Он может вызывать ожоги кожи и глаз и опасен для глотания.

Чтобы минимизировать риск получения травмы:

Батареи следует хранить в недоступном для детей месте.
Батареи не следует нагревать, открывать, прокалывать, разрушать или бросать в огонь, и их не следует неправильно устанавливать в устройство.
Обратите особое внимание на обозначения [+] и [-].
Не следует использовать одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов (например, угольно-цинковые и щелочные).
Не прикасайтесь к металлическим предметам концов батарей в устройстве. Они могут нагреться и вызвать ожоги.
Если батареи изношены или если устройство будет храниться в течение длительного времени, извлеките батареи.
Извлеките израсходованные или изношенные батареи из устройства и сдайте их на утилизацию или переработку в соответствии с национальными правилами об утилизации отходов.
При разливе из батареи извлеките все батареи, избегая контакта вытекающего электролита с кожей или одеждой. Если электролит из батареи попадет на кожу или одежду, тщательно промойте это место водой.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, упаковке или документации, приложенных к нему, означает, что изделие нельзя выбросить в общий контейнер для мусора. Использованное изделие может содержать вещества, обладающие ядовитыми и канцерогенными свойствами, опасные для здоровья и жизни людей, к тому же отравляющие почву и грунтовые воды. Обязанностью пользователя является отправка изделий, срок службы которых истек, в соответствующий пункт утилизации. Подробную информацию о пунктах утилизации изделий можно получить в местных органах, утилизирующих компаниях, а также в месте покупки изделия. Домашнее хозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению вторичного сырья, включая переработку, отходы оборудования. На этом этапе формируются установки, влияющие на сохранение общего блага, которым является чистая природная среда.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

DE Tracer Jupiter LED-Solarlampe mit Bewegungssensor
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf, um einen zufriedenstellenden und sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise:
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungselemente.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Achten Sie während des Ladevorgangs darauf, dass das Netzkabel nicht über offenes Feuer oder andere Wärmequellen gespannt ist, die die Isolierung des Kabels beschädigen könnten.
- Stellen Sie beim Laden sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass keine Stolper- oder Verwicklungsgefahr besteht.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Stellen Sie sicher, dass Kinder beaufsichtigt werden und nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kleinkinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät zu benutzen.

Hinweis: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es unbedingt von einem spezialisierten Reparaturdienst ausgetauscht oder repariert werden.

1. Packungsinhalt
- Lampe
- Solarpanel mit Netzkabel
- Montagesatz
- Bedienungsanleitung

2. Lampenbeschreibung
Die Solarlampe lädt sich tagsüber mit Sonnenenergie auf und ist nach Einbruch der Dunkelheit im automatischen Modus betriebsbereit.

3. Vor der ersten Verwendung
3.1. Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Um die volle Kapazität des Akkus zu erreichen, sind möglicherweise mehrere Lade- und Entladezyklen erforderlich. Vermeiden Sie eine übermäßige Entladung des Akkus, da dies die Lebensdauer des Akkus erheblich verkürzen kann.
3.2. Installieren Sie das Solarpanel an einem Ort mit gutem Zugang zum Sonnenlicht, das täglich mindestens 8 Stunden Sonneneinstrahlung bietet. Das Platzieren des Panels an einem schattigen Ort verringert die Ladeeffizienz des Akkus, was zu einer kürzeren Betriebszeit führt.
3.3. Platzieren Sie die Scheinwerferlampe fern von nächtlichen Lichtquellen, um eine maximale Bewegungserkennungsreichweite zu erzielen. Montieren Sie die Scheinwerferlampe in einer Höhe zwischen 1,8 und 2,5 Metern.

4. Anweisungen
4.1. Der Moduswechselknopf dient zum Ein- und Ausschalten der Lampe, zum Wechseln des Beleuchtungsmodus.
4.2. Beleuchtungsmodi
Das Gerät arbeitet in drei Beleuchtungsmodi:
1. Bei Bewegungserkennung schaltet sich die Lampe für ca. 30 Sekunden mit 100 % Leuchtkraft ein.
2. Bei Bewegungserkennung schaltet sich die Lampe für ca. 30 Sekunden mit 100 % Leuchtkraft ein, danach leuchtet sie konstant mit 25 % Leuchtkraft.
3. Die Lampe leuchtet konstant mit 50 % Leuchtkraft.
4. Die Lampe vollständig ausschalten.

4.3. Befolgen Sie zum Aufladen der Lampe die Anweisungen in Punkt 3.2.

ACHTUNG
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle verbraucht ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.

Sichere Verwendungsvorschriften
1. Bedecken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen.
2. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
3. Achten Sie auf erhitzte Oberflächen.
4. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
5. Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser.
6. Werfen Sie das Produkt nicht.
7. Das Produkt ist kein Spielzeug.
8. **Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren.**

Parameter

Akku: 3,7 V, 1200 mAh
Schutzklasse: IP65
Lichtstrom: max. 1200 lm
Beleuchtungswinkel: 120°
Installierter Lichtquellentyp: nicht austauschbare Lichtquelle LED COB x 160 Stk.

Entsorgung des Produkts:
1. Verpackungsmaterialien wie Papier, Karton und ähnliche Materialien sollten dem Altpapier zugeführt oder in die für Papier vorgesehenen Abfallbehälter geworfen werden.
2. Kunststoffmaterialien wie Styropor, Folien, Granulatfüllstoffe und ähnliche sollten in die für Kunststoffe vorgesehenen Abfallbehälter geworfen werden.

Batteriebetriebene Geräte
Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten für Produkte, die mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus) oder Einwegbatterien betrieben werden.
Eine unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zum Austreten von Elektrolyt, Überhitzung oder Explosion führen. Ausgetretener Elektrolyt ist eine Quelle für Korrosion und kann giftig sein. Es kann Haut- und Augenverbrennungen verursachen und ist bei Verschlucken gefährlich.

Um das Verletzungsrisiko zu minimieren:
Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Batterien dürfen nicht erhitzt, geöffnet, durchstochen, beschädigt oder ins Feuer geworfen werden und dürfen nicht falsch herum in das Gerät eingesetzt werden.
Achten Sie auf die Markierung [+] und [-].
Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen (z. B. Kohle-Zink- und Alkalibatterien).
Berühren Sie die Batteriekontakte im Gerät nicht mit metallischen Gegenständen. Diese können sich erwärmen und Verbrennungen verursachen.
Wenn die Batterien verbraucht sind oder das Gerät längere Zeit gelagert werden soll, entfernen Sie die Batterien.
Entfernen Sie verbrauchte oder verbrauchte Batterien aus dem Gerät und geben Sie sie gemäß den nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Abfällen zur Wiederverwendung oder Entsorgung ab.
Wenn Elektrolyt aus den Batterien austritt, entfernen Sie alle Batterien und vermeiden Sie den Kontakt des auslaufenden Elektrolyts mit Haut oder Kleidung. Wenn Batterieelektrolyt mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab.

Das gestrichene Papierkorbsymbol auf dem Gerät, der Verpackung, oder den zugehörigen Unterlagen bedeutet, dass das Produkt nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden darf. Das abgenutzte Gerät kann giftige, krebserregende, lebens- und gesundheitsgefährliche Substanzen enthalten. Darüber hinaus sind die Substanzen giftig für den Erdboden und das Grundwasser. Der Benutzer ist verpflichtet, das abgenutzte Gerät an eine bestimmte Sammelstelle zu übergeben, damit es richtig entsorgt wird. Weitere Informationen zum Thema Abfallsammelstellen können Sie bei den örtlichen Behörden, den Entsorgungsfirmen, und dem Produktverkäufer. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen, einschließlich Recycling und Altgeräten. In diesem Stadium werden Einstellungen gebildet, die die Erhaltung des Gemeinwohls beeinflussen, das eine saubere natürliche Umwelt ist.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

BG

LED соларна лампа Tracer Jupiter със сензор за движение
Инструкции за употреба

Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдеща употреба следната информация, за да осигурите задоволителна и безопасна работа на продукта.

Информация за безопасност:
- Преди първото употребяване извадете всички елементи от опаковката.
- Обърнете внимание дали захранващият кабел няма видими повреди.
- При зареждане внимавайте захранващият кабел да не бъде изтеглен над открит огън или друг източник на топлина, който може да повреди изолацията на кабела.
- При зареждане кабелът трябва да бъде подреден така, че да не създава риск от спъване или оплитане.
- Този продукт не е играчка. Уверете се, че децата са под наблюдение и не се забавляват с продукта.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително малки деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако те не са под наблюдение или инструктирани от отговорната за тяхната безопасност лице.

Забележка: Ако захранващият кабел е повреден, той трябва безусловно да бъде заменен или поправен винаги от специализиран сервиз.

1. Съдържание на опаковката
- Лампа,
- Слънчев панел със захранващ кабел
- Комплект за монтаж
- Инструкции за употреба

2. Описание на лампата
Слънчевата лампа се зарежда със слънчева енергия през деня и е готова за работа в автоматичен режим след залез на слънцето.

3. Преди първото употребяване
3.1. Преди първото употребяване уверете се, че батерията е заредена. За да получите пълна капацитет на батерията, може да бъде необходимо да извършите няколко цикъла на зареждане и разреждане. Избягвайте прекомерното изпразване на батерията, тъй като това може значително да намали живота на батерията.
3.2. Слънчевият панел е най-добре да се монтира на място с добър достъп до слънчева светлина, която осигурява поне 8 часа слънчево светилене на ден. Поставянето на панела на сенчесто място ще намали ефективността на зареждане на батерията, което ще се отрази на по-краткото време на работа.
3.3. За монтаж на прожекторната лампа се препоръчва избирането на места, отдалечени от нощните източници на светлина. За да получите максимален обхват на обнаружаване на движение, прожекторната лампа трябва да се монтира на височина между 1,8 и 2,5 метра.

4. Инструкции
4.1. Бутона за промяна на режима на работа се използва за включване на лампата, превключване на режим на осветление и изключване.
4.2. Режими на осветление.
Устройството работи в три режима на осветление:
1. След обнаружаване на движение лампата се включва на 100% яркост за около 30 секунди.
2. След обнаружаване на движение лампата се включва на 100% яркост за около 30 секунди, след което свети постоянно на 25% яркост.
3. Лампата свети постоянно на 50% яркост.
4. Изключване на лампата.

4.3. За зареждане на лампата следвайте инструкциите от точка 3.2.

ВНИМАНИЕ
Източникът на светлина на този светилник не е подвластен на замяна. След изтощаване на източника на светлина целият светилник трябва да се изхвърли.

Правила за безопасна употреба
1. Не покривайте продукта с каквито и да е предмети.
2. Не влачете захранващия кабел.
3. Внимавайте за горещи повърхности.
4. Не гледайте в източника на светлина.
5. Не потапяйте във вода.
6. Не хвърляйте.
7. Продуктът не е играчка.
8. Не се опитвайте да разглобявате или поправяте продукта сами.

Параметри

Батерия: 3,7 V, 1200 mAh
Клас на защита: IP65
Светлинен поток: макс. 1200 lm
Ъгъл на светене: 120°
Тип на инсталирания източник на светлина: неизменяем източник на светлина, светодиодна диода COB x 160 бр.

Утилизация на продукта:
1. Елементите на опаковката като хартия, картон и подобни материали трябва да бъдат предадени за рециклиране или изхвърлени в контейнери за отпадъци, предназначени за хартия.
2. Елементите от пластмаса като стиропор, фолио, гранулирани пълнители и подобни трябва да бъдат изхвърляни в контейнери за пластмасови отпадъци.

Уреди с батерии
Тези предпазни мерки се отнасят до продукти, в които се използват презареждаеми батерии (акумулатори) или еднократни батерии. Неправилното използване на батерии може да доведе до изтичане на електролит, прегряване или експлозия. Изтичаният електролит е източник на корозия и може да е токсичен. Той може да причини изгаряния на кожата и очите, също така е вреден при поглъщане.

За намаляване на риска от нараняване:
Батериите трябва да се съхраняват извън обсега на децата. Батериите не трябва да се загряват, отварят, пробиват, унищожават или хвърлят в огън, и не трябва да се поставят обратно в устройството.
Обърнете специално внимание на маркировките [+] и [-].
Не използвайте едновременно стари и нови батерии или батерии от различни типове (например въглеродно-цинкови и алкални).
Не докосвайте метални предмети до краищата на батериите в устройството. Тези части могат да се загреят и да причинят изгаряния.
Ако батериите са изтощени или ако устройството трябва да бъде съхранявано за продължителен период от време, извадете батериите от него. Изтощените или използвани батерии трябва да бъдат извадени от устройството и предадени за утилизация или рециклиране в съответствие с националните разпоредби за управление на отпадъците.
При изтичане на батерии извадете всички батерии, като избягвате контакт на изтичащия електролит с кожата или дрехите. Ако електролитът от батериите докосне кожата или дрехите, незабавно измийте това място с вода.
Преди поставяне на нови батерии добре почистете камерата за батерии с влажен кърпич.

Символът за зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или документите, прикрепени към него, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Оборудването за отпадъци може да съдържа вещества с отровни и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот, а също и отравяне на почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде отпадното оборудване на определен пункт за събиране за правилна обработка. За повече информация относно пунктовете за изхвърляне, моля, свържете се с местните власти, като направите фирми и мястото, където сте закупили продукта. Домакинството играе важна роля за приноса за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които влияят върху запазването на общото благо, което е чиста природна среда.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

EE Tracer Jupiter LED päikeselamp liikumisanduriga
Kasutusjuhend

Palume hoolikalt lugeda ja hoida tulevikuks järgmisi juhiseid, et tagada toote sihtotstarbeline ja turvaline kasutamine.

Ohutusalane teave:
- Enne esmakordset kasutamist eemaldage kõik pakendi osad.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks nähtavate kahjustustega.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks veetud lahtise tule või muu kuumusallika kohal, mis võib kaabli isolatsiooni kahjustada.
- Kaabel olema paigutatud nii, et see ei tekita komistamis- või takerdumisohtu.
- See toode ei ole mänguasi. Veenduge, et lapsed oleksid kasutades järelvalve all ega mängiks tootega.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt (sh väikelapsed) piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemusteta ja teadmatutena, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab isik, kes vastutab nende ohutuse eest.

Märkus: Kui toitekaabel on kahjustatud, peaks selle vahetama või remontima ainult spetsialiseeritud remonditöökojas.

1. Pakendi sisu
- Lamp
- Päikesepaneel toitekaabliga
- Paigalduskomplekt
- Kasutusjuhend

2. Toote kirjeldus
Päikesepaneeliga valgusti laeb päikeseenergiaga päeva jooksul sisseehitatud akut ja on valmis töötama automaatrežiimis pärast pimeda saabumist.

3. Enne esmakordset kasutamist
3.1. Veenduge, et aku oleks täis laetud. Täieliku aku mahutavuse saavutamiseks võib vajalik olla mitu laadimistsüklit. Vältige aku ülelaadimist, see võib oluliselt lühendada aku eluiga.
3.2. Päikesepaneel tuleks paigaldada kohta, kus on hea päikesevalguse ligipääs, mis tagab vähemalt 8 tundi päikesevalgust päevas. Paneeli paigutamine varjutatud kohta vähendab aku laadimise efektiivsust, mis tähendab lühemat tööaega.
3.3. Valgusti paigaldamiseks soovitame valida kohti eemal öistest valgusallikatest. Parima liikumisanduri ulatuse saamiseks tuleks valgusti paigaldada kõrgusele 1,8 kuni 2,5 meetrit.

4. Kasutusjuhend
4.1. Režiimi muutmise nupp on mõeldud lambi sisselülitamiseks, valgustusrežiimi vahetamiseks ja väljalülitamiseks.
4.2. Valgustusrežiimid
Seade töötab kolmes valgustusrežiimis:
1. Liikumise tuvastamisel lülitub lamp sisse 100% heledusel umbes 30 sekundiks.
2. Liikumise tuvastamisel lülitub lamp sisse 100% heledusel umbes 30 sekundiks, seejärel jääb püsivalt põlema 25% heledusel.
3. Lamp põleb pidevalt 50% heledusel.
4. Lamp on täielikult välja lülitatud.

4.3. Lambi laadimiseks järgige juhiseid punktist 3.2.

MÄRKUS
Selle valgusti valgusallikas ei ole vahetatav, kui valgusallikas on ammendunud, tuleks kogu valgusti utiliseerida.

Ohutusnõuanded kasutamiseks
1. Ärge katke toodet ühegi esemega.
2. Ärge tõmmake toitejuhet.
3. Olge ettevaatlik kuumade pindade suhtes.
4. Ärge vaadake otse valgusallikasse.
5. Ärge kastke vette.
6. Ärge visake ega põrutage.
7. Toode ei ole mänguasi.
8. **Ärge proovige toodet iseseisvalt lahti võtta ega parandada.**

Tehnilised andmed

Aku: 3,7 V, 1200 mAh
Kaitseklass: IP65
Valgusvoog: maksimaalselt 1200 lm
Valguskiirguse nurk: 120°
Paigaldatud valgusallika tüüp: mitteasendatav LED-diood COB x 160 tk.

Toote utiliseerimine:
1. Pakendi paber-, kartongi- ja muud sarnased osad tuleks viia paberijäätmete konteinerisse või visata paberi jaoks ette nähtud konteinerisse.
2. Plastikust osad, nagu polüstüreen, kiled, granuleeritud täiteained ja muud, tuleks visata plastikujäätmete konteinerisse.

Patareitoitega seadmed
Need ettevaatusabinõud kehtivad toodetele, mis kasutavad taaslaetavaid (akusid) või ühekordselt kasutatavaid patareisid.
Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi leket, ülekuumenemist või plahvatust. Väljalastud elektrolüüt on korrosiooni allikas ja võib olla mürgine. See võib põhjustada naha- ja silmade põletusi ning on allaneelamise korral kahjulik.

Vigastuste riski vältimiseks:
Patareisid / akusid tuleks hoida lastele kättesaamatus kohas.
Patareisid ei tohi kuumutada, avada, torgata, kahjustada ega põletada ega pöörata seadmesse valesti.
Pöörake erilist tähelepanu polaarsuse märgistusele [+ ja -].
Ärge kasutage sealdmes korraga vanu ja uusi patareisid ega erinevat tüüpi patareisid (nt süsiniktsink- ja leelispatareid).
Ärge puudutage seadmes metallist patareiotsikuid. Need võivad kuumeneda ja põhjustada põletusi.
Kui patareid on tühjad või kui seadet hoitakse pikka aega, tuleks patareid seadmest eemaldada.
Vanad tühjad või ammendunud patareid tuleks seadmest eemaldada ja üle anda utiliseerimiseks või ringlussevõtuks vastavalt riiklikele jäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.
Patareidest lekkinud elektrolüüdi korral tuleks eemaldada kõik patareid, vältides lekkepiirkonna kokkupuudet naha või rõivastega.
Kui patareide elektrolüüt puutub kokku nahaga või rõivastega, tuleb koht kohe veega loputada.

Seadmele, pakendile või lisatud dokumentidele paigutatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toodet ei tohi koos muude jäätmetega välja visata. Kasutatud seadmed võivad sisaldada mürgiste ja kantserogeensete omadustega aineid, mis on ohtlikud inimeste tervisele ja elule ning mürgitavad pinnast ja põhjavett. Kasutaja kohustus on anda jäätmeseadmed nende nõuetekohaseks töötlemiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike ametiasutuste, jäätmekäitlusteenusega ja kohaga.
Leibkonnal on oluline roll teisesete toorainete, sealhulgas ringlussevõtu, jäätmeseadmete taaskasutamisele ja taaskasutamisele kaasaaitamisel. Selles etapis moodustuvad hoiakud, mis mõjutavad ühise hüve säilitamist, mis on puhas looduskeskkond.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa